

GREAT WALL - Dercos Colombia tiene parametrizado el mantenimiento preventivo de los vehículos, lo cual permite realizar las operaciones pertinentes que se requieren en cada ingreso programado al taller.

Lo anterior beneficia a nuestros clientes en el cuidado, fiabilidad y disminución de costos en mantenimientos correctivos de los vehículos.

En la red autorizada Dercos nuestros clientes pueden encontrar:

- └ Personal idóneo y capacitado
- └ Equipos de diagnóstico especializados
- └ Repuestos originales
- └ Garantía en nuestras intervenciones en mano de obra y repuestos

		<b>PLAN DE MANTENIMIENTO GREAT WALL</b>					
		<b>PUNTOS DE CONTROL VISUAL Y ESTÁTICO</b>					
<b>EN EL PUESTO DE CONDUCCION</b>	<b>ACCESORIOS INTERIORES</b>	1	VERIFICACION DE CAMPANAS				
		2	ENCENDIDO DEL MOTOR				
		3	INSPECCION FRENO DE MANO (EFECTIVIDAD Y TENSION)				
		4	FUNCIONAMIENTO CAJA DE CAMBIOS (PASO DE MARCHAS)				
		5	FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE EMBRAGUE				
		6	FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE FRENOS				
		7	FUNCIONABILIDAD DE VIDRIOS ELECTRICOS Y ESPEJOS RETROVISORES				
		8	INDICADORES DE PUESTO DE CONDUCCION				
		9	RELOJ - LUZ DE TABLERO INSTRUMENTOS				
		10	AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCION Y VENTILACION				
		11	PITO - ALARMA SONORA DE LUCES -				
		12	LAVAVIDRIOS DELANTERO Y TRASERO Y ESTADO DE PLUMILLAS				
		13	LUCES ALTAS - MEDIA Y BAJAS DELANTERAS				
		14	DIRECCIONALES - LUCES DE PARQUEO				
		<b>EN EL PUESTO DE CONDUCCION</b>	<b>LUCES</b>	15	LUCES DE FRENO		
16	LUZ DE REVERSA - PLACA						
17	GUANTERA - BAUL Y TECHO						
18	CONTROL CON EQUIPO DE DIAGNOSTICO (SEGUN MARCA Y MODELO)						
<b>BAJO CAPOT</b>	<b>CONTROL HABITACULO MOTOR NIVELES Y ESTANQUEIDAD</b>			19	NIVEL DE DEPOSITO LAVAVIDRIOS		
				20	LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE ( SEGUN EL MODELO)		
				21	NIVEL LIQUIDO DE SISTEMA DE REFRIGERACION		
				22	DIRECCION ASISTIDA HIDRAULICA		
				23	ESTADO DE BATERIA (AJUSTES DE TERMINALES Y FIJACION) Y SISTEMA DE CARGA		
				24	INSPECCION DE CORREAS DE MOTOR		
				<b>CONTORNO DEL VEHICULO</b>	<b>INSPECCION EXTERIOR</b>	25	CONTROL DE CERRADURAS Y BISAGRAS INCLUIDO BAUL (LUBRICACION)
						26	CONTROL DE MANIJAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUIDO BAUL
<b>VEHICULO ELEVADO</b>	<b>VERIFICACION DE PARTE BAJA DE VEHICULO</b>			27	PRESION DE LLANTAS INCLUIDA RESPUESTO		
				28	CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO (CAMBIO DE ANILLO TAPON)		
				29	NIVEL DE ACEITE CAJA DE VELOCIDADES MECANICA		
		30	ESTADO DE GUARDAPOLVOS DE DIRECCION				
		31	INSPECCION Y AJUSTE GENERAL DE SUSPENSION				
		32	DESGASTE DE PASTILLAS DE FRENO				
		33	SISTEMA DE ESCAPE (FIJACION Y ESTADO)				
		34	ESTADO DE LOS NEUMATICOS				
		35	LIMPIEZA INTERIOR Y ASPIRADO				
		36	LAVADO EXTERIOR DE CORTESIA				
<b>VEHICULO ELEVADO</b>	<b>PRESENTACION</b>	37	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				
		38	MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS				
		39	ALINEACION Y BALANCEO				
		40	INSPECCION Y/O CAMBIO FILTRO DE A.A				
		41	CAMBIO DE FILTRO A.A				
		42	CAMBIO DE BUJIAS				
		43	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PARA MOTOR DIESEL C/D 5000 KM)				
		44	CAMBIO DE REFRIGERANTE MOTOR				
		45	CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS O CORREAS DE ALTERNADOR Y A.A				
		46	CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION				
47	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES MECANICA						
<b>MANTENIMIENTO 10.000 KM / 30.000 KM</b>							
<b>MANTENIMIENTO 20.000 KM</b>							
<b>MANTENIMIENTO DE 40.000 KM</b>							
<b>MANTENIMIENTO DE 50.000 KM</b>							

NOTA: Los revisiones y mantenimientos se realizan cuando el tiempo o el kilometraje se cumplan (lo primero que ocurra).  
Las 36 operaciones iniciales de la lista anterior se realizan en todos los mantenimientos, los cambios puntuales se hacen en cada mantenimiento como esta en la lista con kilometraje especifico.